

Паспорт

Внешний механический байпас



Внешний механический байпас имеет конструкцию для установки в 19-дюймовую стойку и используется в качестве внешнего блока распределения питания совместно с системами бесперебойного питания мощностью 1 кВА / 2 кВА / 3 кВА / 6 кВА / 10 кВА. Он позволяет вручную перевести подключенное оборудование на сетевое питание с помощью байпасного выключателя, что позволяет проводить плановое техническое обслуживание или замену ИБП без перебоев в подаче электроэнергии.



Внешний механический байпас работает в двух режимах: нормальном и в режиме байпаса. Вращающийся переключатель используется для переключения между этими режимами.

В нормальном режиме работы ИБП питается от сети и питает нагрузку. При переключении в режим байпаса, нагрузка начинает получать электроэнергию непосредственно из сети, изолируя ИБП для обслуживания или ремонта.

В нормальном режиме работы нагрузка питается через ИБП из сети. Если происходит сбой питания, ИБП перейдет в режим работы от батарей, чтобы продолжить обеспечивать нагрузку бесперебойным питанием. Переключите поворотный переключатель в положение «NORMAL», чтобы устройство работало в нормальном режиме.

В режиме байпаса нагрузка начинает получать питание непосредственно из сети, изолируя ИБП для обслуживания и ремонта. Переключите поворотный переключатель в положение «BYPASS», чтобы работать в режиме байпаса.

Технические характеристики

Внешний механический байпас Энергия	13,6А для 1–3кВт	60А для 6–10кВт
Артикул	E0201-0330	E0201-0331
Номинальная мощность, кВА	3	10
Напряжение, В АС	450	600
Максимальный входной ток, А	13,6	63
Форм-фактор	1U	2U
Ввод байпаса	Раздельный	
Защита	Защита от перегрузки	
Рекомендуемые провода, не менее	1,5 мм ² для 1 кВА	6 мм ² для 6 кВА
	1,5 мм ² для 2 кВА	10 мм ² для 10 кВА
	1,5 мм ² для 3 кВА	
Размеры, мм	440 × 80 × 50	440 × 158 × 86
Вес, кг	1,5	3,0

Правила хранения и транспортировки

При погрузке и транспортировке следует полностью исключить возможность механических повреждений и самопроизвольных перемещений изделий, положение упаковки должно соответствовать предупредительным обозначениям. Хранение изделия допускается в любом чистом, сухом помещении при условии предотвращения возможности попадания на изделие агрессивной среды и прямого солнечного света, температуре воздуха от 0°C до +40°C и влажности воздуха до 95% без конденсата. Изделие должно храниться в заводской или аналогичной упаковке.

Утилизация

Утилизацию необходимо выполнять в соответствии с действующими местными экологическими нормами.

Сведения об уполномоченной организации в РФ и изготовителе

Дата производства: указана на корпусе изделия.

Гарантия: 12 месяцев.

При обнаружении неисправности в период гарантийных обязательств обращаться по адресу:

Уполномоченная изготовителем организация в РФ: ООО «Спецторг» 129347, г. Москва, ул. Егора Абакумова, д. 10, корп. 2, комната 9, этаж 2, пом III

Изготовитель: «WENZHOU TOSUN IMPORT & EXPORT CO., LTD.», Room No.1001, Fortune Center, Station Road, Wenzhou, Zhejiang, Китай

Информацию о сервисных центрах Вы можете узнать на сайте www.энергия.рф или по телефону 8-800-505-25-83.